

►► **PROVOZ VAROVÁNÍ:** Abyste mohli správně používat a abyste se vyhnuli nebezpečí, přečtěte si, pochopte a dodržujte "BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE" před uvedením ohřívače do provozu. **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte dokonalou integritu napájecího kabelu a elektrické charakteristiky sítě odpovídají tomu, co je uvedeno na štítku s technickými údaji ohřívače. **VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte ohřívač, aniž byste předtím správně namontovali všechny součásti. Pro správné použití nainstalujte ohřívač na stěnu pomocí vhodných upevňovacích hmoždinek. Stěna použitá pro instalaci musí unést hmotnost ohřívače. **NEPOUŽÍVEJTE OHŘÍVAČ ODPOČÍVANÝ NA ZEMI.**

►► **1.1. NASTAVENÍ HODIN: DŮLEŽITÉ: PŘED JAKOUKOLIV ČINNOSTÍ VLOŽTE VYROVNÁVACÍ BATERIE NA ZADNÍ ČÁST DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (VYMĚŇTE ŽIVÉ BATERIE, POKUD JSOU VYBITÉ, ABY SE NEZTRATILO NASTAVENÍ HODIN A DNE).**

► 1.1.1. Zapněte topení hlavním vypínačem (0/1).

► 1.1.2. Stiskněte tlačítko „ON / OFF“ na dálkovém ovladači.

► 1.1.3. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ vyberte program 03.

► 1.1.4. Stiskněte tlačítko „SET“.

► 1.1.5. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ nastavte číslo referenčního dne (například pokud je dnes pondělí den nastavení 1, pokud je dnes pátek den nastavení 5 atd.).

► 1.1.6. Stiskněte tlačítko "SET" (začnou blikat hodiny).

► 1.1.7. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ nastavte čas.

► 1.1.8. Stiskněte tlačítko „SET“ (začnou blikat minuty).

► 1.1.9. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ nastavte minuty.

► 1.1.10. Stiskněte tlačítko "SET" pro potvrzení (čas a den jsou správně nastaveny).

► 1.1.11. Stiskněte tlačítko „ON / OFF“ na dálkovém ovladači.

►► **1.2. NASTAVENÍ CHRONOTHERMOSTATU: DŮLEŽITÉ: UJISTĚTE SE, ZDA JSOU PŘEDEM SPRÁVNĚ NASTAVENY ČAS A DEN PRO ZAHÁJENÍ PROGRAMOVÁNÍ CHRONOTHERMOSTATU. POZNÁMKA: K ODEMKNUTÍ KLÁVESNICE STISKNĚTE SOUČASNĚ TLAČÍTKA „▼ ▲“.**

► 1.2.1. Když je ohřívač zapnutý (hlavní vypínač v poloze „I“), ale s dálkovým ovládním v pohotovostním režimu (dálkové ovládním vypnuto), stiskněte tlačítko „ON / OFF“.

► 1.2.1. Tlačítka "▼ ▲" vyberte program "03" nebo "04" ["03" (AUTOMATICKÝ PROGRAM TOPENÍ) nebo „04“ (AUTOMATICKÝ PROGRAM EKO TOPENÍ)].

► 1.2.2. Stiskněte tlačítko „OK“.

► 1.2.3. Stiskněte tlačítko „OK“.

► 1.2.4. Stiskněte tlačítko "CLOCK" po dobu asi 6 sekund (1 z 8 časových pásem začne blikat, které lze nastavit, např. П0: 01 je časový úsek 1).

► 1.2.5. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ vyberte 1 z 8 dostupných časových pásem.

► 1.2.6. Stiskněte tlačítko „CLOCK“ asi na 6 sekund.

► 1.2.7. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ aktivujte (ON) nebo deaktivujte (OFF) automatické zapínání a vypínání ohřívače s odkazem na den (od dne 1 do dne 7) (stiskněte tlačítko „CLOCK“ pro pohyb mezi dny).

► 1.2.8. Stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení (začne blikat čas začátku).

► 1.2.9. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ nastavte čas zapnutí.

► 1.2.10. Stiskněte tlačítko „OK“.

► 1.2.11. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ nastavte minutu zapálení.

► 1.2.12. Stiskněte tlačítko „OK“.

► 1.2.13. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ nastavte čas vypnutí.

► 1.2.14. Stiskněte tlačítko „OK“.

► 1.2.15. Tlačítka „▼ ▲“ nastavte minutu vypnutí.

▶ 1.2.16. Stiskněte tlačítko „OK“.

▶ 1.2.17. Pomocí tlačítek „▼ ▲“ nastavte požadovanou teplotu.

▶ 1.2.18. Stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení (program je správně nastaven). **DŮLEŽITÉ: PRO SPRÁVNÝ FUNGOVÁNÍ PROGRAMU CHRONOTHERMOSTATU MUSÍ BÝT ZAPNUTÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ (TAKŽE NENÍ V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU, JINAK SE OHŘÍVAČ AUTOMATICKY NEZAPÍNÁ).**

▶▶ 1.3. ZAPNUTÍ:

▶ 1.3.1. Po instalaci nástěnného ohřívače zapojte zástrčku ohřívače do elektrické sítě (obr. 4) a přepněte hlavní vypínač do polohy "I / ON". Na displeji se zobrazí teplota.

▶ 1.3.2. Zapněte ohřívač tlačítkem „ON / OFF“ na dálkovém ovladači a vyberte pomocí tlačítek „▼ ▲“, požadovaný režim. Jsou možné následující režimy:

- PROGRAM 1: Manuální program (topení a větrání) (obr. 1).
- PROGRAM 2: ECO manuální topný program (s provozní modulací) (obr. 2).
- PROGRAM 3: Automatický topný program (chronotermostat) (obr. 3).
- PROGRAM 4: ECO automatický topný program (s provozní modulací) (chronotermostat) (obr. 4).

Během používání dálkové ovládání automaticky uzamkne klávesnici.

Pro odemknutí ovládací klávesnice dálkového ovládání stiskněte současně tlačítka „▼ ▲“.

POZOR: ŘADA SENZORŮ KONTROLUJE SPRÁVNÝ FUNGOVÁNÍ OHŘÍVAČE, ZABLOKOVÁNÍ SPOTŘEBIČE V PŘÍPADĚ VÁŽNÉ PORUCHY. RESETOVÁNÍ OHŘÍVAČE NENÍ TO AUTOMATICKÉ, ALE MUSÍ BÝT PROVEDENO RUČNĚ. ČEKEJTE NA ÚPLNÉ VYCHLAZENÍ